

Design Line Connect

Návod k pokládce



FLEXIBILNÍ

- Rychlá a snadná pokládka
- Použitelná ihned po pokládce
- Perfektní podlaha pro komerční plochy

ZNOVU ROZEBÍRATELNÁ

Stěhujete se?

Veźmte svou podlahu jednoduše s sebou.

TICHÁ

Příjemná prostorová akustika díky elastickému povrchu.

VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

Perfektní podlahová krytina pro koupelnu nebo kuchyň

VYSOKÉ POHODLÍ PŘI CHŮZI A PŘÍJEMNÉ TEPLLO OD NOHOU

Vysoký komfort díky měkkému povrchu

SNADNÁ ÚDRŽBA

Snadné čištění a údržba

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Díky strukturovanému povrchu vhodná také pro majitele psů a koček

Krok 1: První řada




Krok 2: Druhá řada



Krok 3: Spustit dolů



Spojení čelních stran



1. Nástroje

K pokládce krytiny DESIGNline Connect budete potřebovat následující nástroje:

- podlahářský nůž rovný
- tužku / příložník (děrovaný kotouč)
- Gumové kladívko
- skládáček metr / měřicí pásmo
- nůžky na lišty
- rozpěrky (klínky)
- popř. řezačku dílců
- vrtačku / Forstnerův vrták pro otvory na trubky
- úhelník / úhelník s pohyblivým ramenem
- popř. nářadí pro přípravu podkladu

2. Základní informace

Před zpracováním dodaného zboží se přesvědčte o jeho dokonalé kvalitě. Přířiznuté nebo již položené zboží nemůže být později reklamováno. Stejnobarevnost lze zaručit jen u dodávky z jedné výrobní série (šarže).

Pokládce krytiny DESIGNline Connect zpravidla předchází 24-hodinová aklimatizace v místnosti plánované pokládky, paralelně s hlavním zdrojem světla v místnosti. V dlouhých, úzkých místnostech pokládejte podélně. To výrazně zlepší vlastní stabilitu.

Při pokládce ve vícero místnostech prosím oddělte plochy v místě dveří popř. průchodů pomocí profilů, které jsou k tomu určené. Mezi hranami a ostatními pevnými předměty, průchodkami trubek a zdmi je třeba dodržovat vzdálenost minimálně 3 mm. Tato bezpodmínečně nutná dilatační spára nesmí být překryta ani osazena elektrickým kabelem apod.

Stávající dřevěné dveřní zárubně je možno zkrátit. Také pod zárubní dveří dbejte na zachování dostatečné dilatační spáry, min. 3 mm. Pokud by lamela nešla vsadit pod požadovaný úhlem zámku, potom spojte naplocho ležící lamely. Nebudete-li zkracovat dveřní zárubně, musíte mezi krytinou DESIGNline Connect a zárubní počítat s dilatační spárou alespoň 3 mm.

3. Příprava podkladu

Připravte podklad dle normy DIN 18365. Podklad musí být rovný (DIN 18202 tolerance rovinnosti, tzn. výškový rozdíl maximálně 1 mm/m). Vyrovnajte popř. povrch pomocí vhodné stěrkové hmoty.

V zásadě se doporučuje odstranit staré podlahové krytiny. Individuální řešení jen po poradě s níže uvedenou infolinkou pro pokládku.

3a. Klimatické podmínky v místnosti

Krytinu DESIGNline Connect lze pokládat bez problémů při pokojové teplotě mezi 18°C a 35°C.

4. Pokládka

Pro následující oblasti použití doporučujeme použít naši podložku ComfortTEC:

- Optimalizace míry kročejového a prostorového hluku
- Přemostění malých spár, například u keramických dlaždic
- Při pokládce dílčích ploch ke snížení pohybu plochy (Drift)

Na místě pokládky pracujte vždy zleva doprava. Strana lamely s perem při tom bude směřovat ke stěně. Postarejte se s pomocí vhodných rozperek o to, aby kolem dokola byla stálá dilatační spára o minimální šíři 3 mm. Udržujte konzistentní pokládku v úhlu 90° k místnosti. U kónického tvaru zdi musíte případně lamely, které přiléhají na stěnu, odpovídajícím způsobem přizpůsobit. První lamelu položte tak, aby strana s perem ukazovala ke stěně, a k ní přiložte druhou a všechny další lamely. Pokládejte čelní spoje tak, aby pera a drážky přesně přiléhaly a uzamkněte je tlakem palce. Pro nasazení dalších řad jednoduše nasadte lamely do podélné drážky již položené předchozí řady v úhlu cca 30° a spusťte je dolů. Po jejich položení dojde k uzamknutí čelní strany.

Veźmte následující lamelu, zasuňte ji v úhlu delší stranou do lamely poslední dokončené řady, která už je položená na zemi, a při tom ji vedte tak těsně k čelní straně již položené lamely, jak jen to je možné, a uzamkněte ji. Stačí krátké stlačení palcem nebo lehké poklepání gumovým kladívkem na příčnou zkosenou hranu čelní strany a už slyšíte jak nová lamela s kliknutím zaskočila - hotovo. Tuto techniku použijte při pokládce všech zbývajících řad a zbývajících ploch. Dbejte na to, aby překrytí spár bylo minimálně 30 cm. Pro položení poslední řady nejprve změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou řadou a přenechte ji na lamelu. Poslední položená řada by měla pokud možno odpovídat poloviční šířce lamely. Nezapomeňte při řezání na 3 mm širokou dilatační spáru mezi lamelami a stěnou.

Abyste schovali hranu lamel, můžete eventuálně podříznout dveřní rám, podlahovou lištu nebo lištu skříně. Pokud použijete při pokládce tuto metodu podříznutí, musíte za podříznutím zohlednit přiměřenou dilatační spáru.

5. Zvláštnosti

Abyste zajistili možnost opětovné pokládky a předešli poškození spojů systému DESIGNline Connect, postupujte při demontáži podlahy bezpodmínečně následovně: Nejprve vyjměte naposled položenou lamelu z čelního spoje a poté z podélného spoje. Nyní můžete plochu demontovat lamelu po lamele a nebo až k lamele, kterou je třeba vyměnit.

5a. Dilatační spáry

U ploch o velikosti od 100 m² nebo od 10 m x 10 m musí být instalován vhodný profil pro dilatační spáry.

6. Dokončovací práce

- Odstraňte všechny rozpěrky
- Při instalaci podlahových lišt a ukončovacích profilů dbejte na to, abyste lišty nebo profily nikdy nepřipevňovali k podlahové krytině.
- Dilatační spáry před trubkami atd. musí být opatřeny krycími rozetami
- Zbytky lamel prosím předejte k řádné likvidaci

7. Čištění & péče

Krytina DESIGNline Connect by měla být čištěna v pravidelných intervalech pomocí dvoustupňového vytírání, přičemž druh čištění a vynaložené úsilí se řídí podle oblasti použití a míry zatížení. Nasazením účinných čistících zón a čistících rohoží podstatně snížíte množství přinesených nečistot. Dbejte prosím na to, abyste pohyblivý nábytek opatřili filcovými podložkami. Vybavte prosím kancelářské židle a jiné pojízdné předměty kolečky typu (W).

Po dokončení pokládky je třeba provést závěrečné čištění. K běžnému čištění můžete použít smeták, vysavač nebo vlhký hadr. Při silném znečištění použijte PU čistící prostředek. Všechny agresivní látky a látky, které tvoří skvrny, musí být z povrchu podlahy okamžitě odstraněny.

Přečtěte si k tomuto tématu také naše aktuální doporučení týkající se čištění a čistících prostředků.